

■ I E-01 ■

※単3電池を4個使用、個人での交換が行えます。

4 AA batteries are used. These can be exchanged on your own.




赤色LEDが点灯したら、電池を交換されることを推奨します。電池交換は、裏蓋の10箇所のネジを外し、中の4つの単3電池を交換すればできます。一部のネジがゴム帯の下に入っていますので、10個のネジを確実に外してください。電池ケースのバネのあるほうがマイナス極です。極性間違いに注意してください。

Battery exchange is recommended.
when the red LED lamp turns on.
To exchange, remove the 10 screws
on the back cover and change
out the 4 AA batteries.

The side with the springs are the
negative sides. Please be careful
not to place the batteries in
the wrong direction (polarity).



裏蓋
10
箇所の
ネジを外す



remove 10 screws
in the back cover.

